

Programmierung eines Handsenders der Firma Chamberlain / Liftmaster



Sie haben einen Garagentorantrieb der Firma Chamberlain / Liftmaster und einen dazu passenden (gleiche Frequenz) Handsender !

Sie haben aber keine Ahnung wie Sie diesen programmieren sollen?

Hier finden sie die Lösung:

Handsender Model: **4330 E - 4335E (433,92 Mhz)**



Handsender Model: **750E - 754E (27 Mhz)**



Bei diesen Handsendern müssen sie am Antrieb in der Garage ihre grüne oder rote Programmierertaste an der Steuerplatine drücken. Dann leuchtet eine LED Lampe auf, wenn diese Lampe leuchtet, drücken Sie die weisse durchgehende oder eine der anderen Tasten (bei Mehrkanal Handsender) an ihrem Handsender. Die LED Lampe fängt zu flackern an, es klickt im Antrieb und der Handsender ist programmiert. Erneutes drücken auf ihren Sender öffnet oder schließt ihr Tor. So bitte mit jedem zu programmierenden Handsender verfahren.

Sie können mit den Mehrkanal Handsendern (Zweikanal, Dreikanal oder Vierkanal) auch mehrere Tore (z.B. Drehtorantrieb + Garagentorantrieb) über einen Handsender steuern. Dafür werden nur die einzelnen Tasten, auf den jeweiligen Antrieb programmiert.

