LiftMaster

829EV

en Garage Door Monitor
de Torsächter
fr Surveillance de porte de garage
it Dispositivo di controllo della porta garage
nl Garagepoortbewaking
es Controlador de puerta de garaje
pt Controlador do portão da garagem
sv Garageportsmonitor
fi Autotallinvahdoti
da Garageportvogter
no Garasjeportovervåker
cs Kontrolní zařízení garážových vrat
pl Urządzenie nadzorujące bramę garażową

myQ

Chamberlain GmbH
Alfred-Mozer-Strasse 4
60759 Saarwellingen
Germany

www.liftmaster.eu
info@liftmaster.eu

114A4531

CE

2013.. all rights reserved

en

WARNING

To prevent serious injury or death:
- Never drive the door directly with the garage door, the remote control.
- Do not activate or use other accessories.
- Garage door monitor must be mounted to a permanent structure. The garage door must be free of obstructions or jerking.
- This product does operate only the garage door that is connected to it. Therefore the door may remain open if limited living, heavy gear through a garage door.
- For residential use only.
- Only connect to the garage door opener's control terminals.

Introduction:

Position the garage door monitor in a convenient location within sight of the door. The garage door monitor requires power and should be within the reach of a grounded 3-prong power outlet. Do not use an extension cord.

Notes:
- The garage door monitor can't be operated without the garage door opener.
- The garage door monitor is closed if a part of the door is open. The garage door monitor is open if the door is closed. For monitoring, contact your installer or our customer service to get this accessory.

Content:
- Garage door monitor
- USB cable
- Power supply unit 230VAC/5VDC with USB connection

Setup:

Use the cable to connect your country / set it to the garage door monitor. Connect the garage door monitor to the power supply unit. Connect the power supply unit to the mains.

If the door is too far from the garage door opener to connection may not be possible or in other interference. Choose for a more convenient site.

Programming:

Press and hold the „LEARN" button on the back of the garage door monitor. While holding down the „LEARN" button and release the hand button on the garage door opener, as. Repeat for other garage door opens.

Erase:

To erase all the scanned garage door openers, hold down the „LEARN" button until the LED flashes then released.

de

ACHTUNG

Um schwere oder tödliche Unfälle durch wir sich vollständiges Garagentor zu vermeiden:
- Fahren Sie Garagen niemals mit dem Garagentor der Fernbedienung. Betriebsstellen oder anderen Geräten nicht ein.
- Betätigen Sie das Garagentor nur wenn es vollständig sichtbar ist und sich niemand unter dem Tor befindet.
- Dieses Produkt schaltet die Bedienung des Garagentors, an das es angeschlossen ist. Das Tor kann daher auch bei unbemerkt bewegen. Handelt, oder wenn sich Gegenstände im Weg befinden.
- Nur für den privaten Gebrauch durch Personen, die in der Benutzung erfahren sind.
- Nur an Steuerklemmen des Garagentorantriebs anschließen.

Einführung:

Der Garagentorschalter wird an einer geeigneten Stelle im Blick aufgestellt. Der Garagentorschalter benötigt Strom und befindet sich in der Nähe einer geerdeten 3-poligen Steckdose. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Der Garagentorschalter kann nur mit Hilfe des Garagentoröffners betrieben werden.

Das Garagentor gilt auch nur dann als geschlossen wenn alle Lichtschranke (optisches Lichtschranke) ist. Wenn das Garagentor geöffnet ist, ist der Garagentorschalter auch geöffnet. Wenden Sie sich für die Überwachung an Ihren Installateur oder kontaktieren Sie den Ihnen Handler oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Lieferumfang:
- Garagentorschalter
- USB-Kabel
- Netzteil 230VAC/5VDC mit Steckadapter

Aufbau:

Das Kabel für Ihr Stromnetz / stellen Sie es auf den Garagentorschalter ein. Verbinden Sie den Garagentorschalter mit dem Netzteil. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz.

Ist das Tor zu weit vom Garagentoröffner entfernt, kann keine Verbindung hergestellt werden oder es können Störungen auftreten. Wählen Sie einen günstigeren Platz.

Programmierung:

Drücken Sie die Taste „LEARN" auf der Rückseite des Garagentorschalters und halten sie gedrückt. Drücken Sie während dessen die Handsendertaste, die Sie zur Garagentoröffner programmieren möchten. Lassen Sie beide Tasten los. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Garagentoröffner.

Löschen:

Um alle gespeicherten Handsendercodes zu löschen, halten Sie die Taste „LEARN" so lange gedrückt, bis die LED erlischt.

fr

AVERTISSEMENT

Pour éviter des accidents graves ou mortels pouvant causer la fermeture de la porte de garage :
- Ne jamais conduire la porte directement avec la porte de garage, la télécommande, les autres matériaux mauvais ou d'autres accessoires.
- N'actionnez la porte de garage que si son état fonctionnel est irréprochable et que personne ne se trouve sous la porte.
- Ce produit permet le commande de la porte de garage sans à la porte ne soit visible. Le portail peut donc se déplacer sans être remarqué. Ne pas utiliser si des personnes ou des objets se trouvent dans la zone de mouvement.
- Ce produit fonctionne avec un système de porte. Les portes de vitrine ou ouvertes (rayon) peuvent rapporter limité. Ne pas de vente de la porte de garage si nécessaire des chargements importants sont à déplacer à travers la porte de garage.
- Destiné aux seules fins d'utilisation à domicile.
- Ne raccordez qu'aux bornes de commande du système d'ouverture de porte de garage.

Introduction :

Placez le contrôleur de porte de garage sur l'endroit le plus pratique d'où vous pouvez voir la porte de garage. Le contrôleur de porte de garage nécessite une alimentation électrique et doit être à portée d'une prise de courant à 3 broches reliée à la terre. Ne pas utiliser de rallonge électrique.

Le contrôleur de porte de garage ne peut pas fonctionner sans l'ouvre-porte de garage.

La porte de garage est jugé être fermée si un seul élément de la porte est fermé. La porte de garage est jugé être ouverte si tous les éléments de la porte sont ouverts. Pour surveiller, contactez votre installateur ou notre service après-vente pour obtenir cet accessoire.

Contenu de la livraison :
- Contrôleur de porte de garage
- Câble USB
- Bloc d'alimentation 230VCA/5VCC avec fiche USB

Installation :

Placez l'extrémité de votre câble dans votre pays / réglez-le sur le contrôleur de porte de garage. Connectez le contrôleur de porte de garage au bloc d'alimentation. Connectez le bloc d'alimentation au secteur.

Si la porte de garage est trop éloignée de l'ouvre-porte de garage, la connexion peut ne pas être établie ou des interférences peuvent survenir. Choisissez un emplacement plus approprié.

Programmation :

Appuyez sur le bouton « LEARN » situé à l'arrière du contrôleur de porte de garage et maintenez-le enfoncé. Pendant ce temps, appuyez sur la touche de la télécommande que vous souhaitez programmer. Relâchez les deux boutons. Répétez cette opération pour chaque ouvre-porte de garage supplémentaire.

Suppression :

Pour supprimer tous les codes de télécommande programmés, appuyez et maintenez le bouton « LEARN » au dos de la centrale de porte de garage. Relâchez au moins 15 secondes le signal s'éteint (cela confirme la suppression de la mémoire).

it

ATTENZIONE

Per evitare incidenti gravi o mortali durante la chiusura della porta garage:
- Non azionare mai la porta garage direttamente con la porta garage, il comando a distanza, materiali o passeggini o altri accessori.
- Azionare la porta solo se in perfetto stato funzionale e se nessuno si trova sotto la porta.
- Con questo prodotto è possibile azionare la porta garage senza essere visibile dalla porta. Pertanto la porta può muoversi senza essere notata. Non azionare se persone o oggetti si trovano nell'area di movimento.
- Questo prodotto funziona solo con porte sezionali. Le porte a vetro o a battente (ad esempio) possono essere danneggiate. Non azionare la porta garage se devono passare grandi carichi attraverso la porta garage.
- Solo per uso domestico.
- Collegare solo ai morsetti di comando dell'apriporta garage.

Premesse:

Posizionare il dispositivo di controllo della porta garage in un luogo da dove è possibile vedere la porta garage. Il dispositivo di controllo richiede la presa di corrente e deve essere collegato a una presa a 3 poli con messa a terra. Non utilizzare un cavo di prolunga.

Il dispositivo di controllo della porta garage non può funzionare senza l'apriporta garage. La porta garage è considerata chiusa se tutte le parti della porta sono chiuse. Per il monitoraggio, contattare il proprio installatore o il nostro servizio clienti per ottenere questo accessorio.

Contenuto della fornitura:
- Dispositivo di controllo della porta garage
- Cavo USB
- Alimentatore di rete 230VAC/5VDC con presa USB

Installazione:

Scegliere il connettore o il cavo adatto al tipo di presa di corrente del proprio paese e collegarlo al dispositivo di controllo della porta garage. Collegare il dispositivo di controllo della porta garage all'alimentatore. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.

Se la porta garage è troppo lontana dall'apriporta garage, la connessione potrebbe non essere possibile o potrebbero verificarsi interferenze. Scegliere un luogo più adatto.

Programmazione:

Premere e tenere premuto il pulsante „LEARN" sul retro del dispositivo di controllo della porta garage. Mentre si tiene premuto il pulsante „LEARN", premere il tasto del telecomando che si desidera programmare. Rilasciare entrambi i tasti. Ripetere questa procedura per ogni apriporta garage aggiuntivo.

Cancellazione:

Per cancellare tutti i codici di telecomando programmati, premere e tenere premuto il pulsante „LEARN" sul retro dell'apparecchio di controllo della porta garage. Rilasciare dopo almeno 15 secondi: il LED si spegne (questo conferma l'avvenuta cancellazione della memoria).

nl

WAARSCHUWING

Om zware of dodelijke ongevallen door een niet-functionele garagepoort te vermijden:
- Laat bestuurde nooit onder met de garagepoort, de afstandsbediening, wandschakelaars of andere accessoires.
- Bedien de garagepoort enkel wanneer u het volledig overzicht over en zich niemand onder de poort bevindt.
- Het dit product kan uw garagepoort worden bestuurd zonder dat u het kunt opmerken. Daardoor kan de poort kan dan ook onverwacht bewegen. Loop nooit onder een beweegde poort door.
- Gebruik voor uitsluitend door personen die instructies hebben gekregen over het gebruik, deze kunnen aangeven. Buitenshuis kan u de bediening van de garagepoort beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
- Sluit nooit op onbeveiligde toestel voor het drukknop.

Inleiding:

De garagepoortbewaking wordt op een geschikte plaats in het huis opgesteld. De garagepoortbewaking heeft stroom nodig en moet zich in de buurt van een geaarde 3-polige stopcontact bevinden. Gebruik geen verlengsnoer.

Het garagepoortbewaking kan niet met een garagepoortopener worden bedient.

De garagepoort wordt als gesloten beschouwd als alle deuren gesloten zijn. Als een deel van de garagepoort open is, is de garagepoort open. Voor bewaking, neem contact op met uw installateur of onze klantenservice om dit accessoire te verkrijgen.

Leveringsomvang:
- Garagepoortbewaking
- USB-kabel
- Voeding 230VAC/5VDC met wisselstekker

Opstelling:

Kies de stekker die bij uw stopcontact past / stel deze in op de garagepoortbewaking. Verbind de garagepoortbewaking met de voeding. Steek de voeding in het stopcontact.

Als de garagepoort te ver van de garagepoortopener verwijderd is, kan er geen verbinding tot stand komen of kunnen storingen optreden. Kies een betere plaats.

Programmeren:

Druk op de „LEARN"-knop aan de achterkant van de garagepoortbewaking en houd u de toets ingedrukt. Druk tijdens het ingedrukt houden van de „LEARN"-knop op de handzender die u wilt programmeren. Laat beide toetsen los. Herhaal deze stappen voor elke extra garagepoortopener.

Wissen:

Om alle opgeslagen handzendercodes te wissen, houdt u de „LEARN"-knop ingedrukt totdat de LED knippert en dooft.

sv

VARNING

För att undvika allvarliga eller dödliga personskador:
- Kör aldrig garaget med garageporten, fjärrkontrollen, tillbehör eller andra tillbehör.
- Manövrera endast garageporten om du har full uppsikt över garageporten och ingen befinner sig under porten.
- Denna enhet styr endast den garageporten som den är ansluten till. Porten kan därför stå öppen utan att du märker det. Det kan finnas hinder eller tunga föremål i vägen för garageporten.
- Denna enhet är endast avsedd för användning i bostäder av personer som är väl införstådda i dess användning.
- Denna enhet får endast anslutas till garageportöppnarens styrplintar.

Introduktion:

Placera garageportsmonitorn på en plats där du har uppsikt över garageporten. Garageportsmonitorn måste anslutas till ett eluttag med jordad kontakt. Använd inte förlängsladd.

Garageportsmonitorn kan endast användas med garageportsöppnaren.

Garageporten kan endast anses vara stängd om alla delar av porten är stängda. Om någon del av garageporten är öppen är garageporten öppen. Kontakta din återförsäljare eller vår kundtjänst för att beställa detta tillbehör.

Leveransinnehåll:
- Garageportsmonitor
- USB-kabel
- Nätadapter med kabelmantel 230Vac/5Vdc

Upp:

Skjut strömkontakten som passar till ditt land på plats / anslut den till garageportsmonitorn. Anslut garageportsmonitorn till nätadaptern. Anslut nätadaptern till elnätet.

Om garageporten är för långt från garageportsöppnaren kan ingen anslutning upprättas eller störningar kan uppstå. Välj en annan plats.

Programmering:

Tryck på knappen „LEARN" på baksidan av garageportsmonitorn och håll den intryckt. Tryck på den fjärrkontrollsknapp som du vill programmera medan du håller knappen „LEARN" intryckt. Släpp båda knapparna. Upprepa för varje ytterligare garageportsöppnare.

Radera:

För att radera alla inprogrammerade fjärrkontroller, tryck och håll in knappen „LEARN" tills lysdioden blinkar och sedan släcks.

da

ADVARSEL

For at undgå alvorlige eller dødelige personskader ved garagedøren:
- Kør aldrig med garagedøren, fjernbetjeningen, tilbehør eller andre tilbehørsenheder.
- Betjen kun garagedøren når den er helt synlig, og der ikke befinder sig personer under døren.
- Dette produkt styrer kun garagedøren, som det er tilsluttet. Derfor kan døren stå åben uden at du bemærker det. Kør ikke under en bevægende garagedør.
- Kun til brug for personer der er uddannet i anvendelsen.
- Tilslut kun til garagedørsåbnerens styreterminaler.

Introduktion:

Garagedørsovervågeren anbringes på et egnet sted i huset. Garagedørsovervågeren skal tilsluttes til en jordet stikkontakt med 3 ben. Brug ikke forlængerledning.

Garagedørsovervågeren kan kun betjenes med garagedørsåbneren.

Garagedøren anses for at være lukket, når alle dele af døren er lukket. Hvis en del af garagedøren er åben, anses garagedøren for at være åben. Kontakt din installatør eller vores kundeservice for at købe dette tilbehør.

Leveringsomfang:
- Garagedørsmonitor
- USB-kabel
- Strømforsyningsenhed 230VAC/5VDC med USB-tilslutning

Opsætning:

Sæt stikket den passer til dit land på / indstil det på garagedørsmonitoren. Tilslut garagedørsmonitoren til strømforsyningsenheden. Tilslut strømforsyningsenheden til strømnettet.

Hvis garagedøren er for langt væk fra garagedørsåbneren, kan der ikke oprettes forbindelse, eller der kan opstå forstyrrelser. Vælg et mere egnet sted.

Programmering:

Tryk på knappen „LEARN" på bagsiden af garagedørsmonitoren og hold den nede. Tryk på den ønskede fjernbetjeningsknap, mens du holder knappen „LEARN" nede. Slip begge knapper. Gentag for hver ekstra garagedørsåbner.

Sletning:

For at slette alle programmerede fjernbetjeninger, skal du holde knappen „LEARN" nede, indtil lysdioden blinker og derefter slukker.



no

ADVARSEL

For å unngå alvorlige eller dødelige personskader ved garasjeporten:
- Kjør aldri med garasjeporten, fjernkontrollen, tilbehør eller andre tilbehørsenheter.
- Betjen garasjeporten bare når den er helt synlig, og ingen befinner seg under porten.
- Dette produktet styrer bare garasjeporten som det er koblet til. Derfor kan porten stå åpen uten at du legger merke til det. Ikke kjør under en bevegende garasjeport.
- Kun for private brukere som er godt kjent med bruken.
- Kun for tilkobling til garasjeportåpnerens styreterminaler.

Innledning:

Garasjeportovervåkeren må være på et egnet sted i huset. Garasjeportovervåkeren må kobles til en jordet stikkontakt med 3 ben. Ikke bruk skjøteledning.

Garasjeportovervåkeren kan bare betjenes med garasjeportåpneren.

Garasjeporten regnes som lukket når alle deler av porten er lukket. Hvis en del av garasjeporten er åpen, regnes garasjeporten som åpen. Kontakt din installatør eller kundeservice for å kjøpe dette tilbehøret.

Leveringsomfang:
- Garasjeportmonitor
- USB-kabel
- Strømforsyning 230VAC/5VDC med vekselkobling

Oppsett:

Skyv riktig kontakt inn i / still den inn på garasjeportmonitoren. Koble garasjeportmonitoren til strømforsyningsenheten. Koble strømforsyningsenheten til strømnettet.

Hvis garasjeporten er for langt fra garasjeportåpneren, kan det hende at det ikke kan opprettes noen tilkobling eller at det kan oppstå forstyrrelser. Velg et mer egnet sted.

Programmering:

Trykk på og hold nede knappen „LEARN" på baksiden av garasjeportmonitoren. Trykk på ønsket sender-knapp mens du holder knappen „LEARN" nede. Slipp begge knappene. Gjenta for hver ekstra garasjeportåpner.

Slette:

Trykk på og hold nede knappen „LEARN" til lysdioden blinker og deretter slukker. Alle lagrede sendere blir slettet.



cs

VAROVÁNÍ

Aby se zabránilo těžkým nebo smrtelným nehodám způsobeným garážovými vraty při řízení:
- Nikdy vůbec nevjíždějte s vozidlem do garážových vrat, ovládacím zařízením, nástěnným ovládači nebo jiným příslušenstvím.
- Ovládejte garážová vrata pouze tehdy, když je zařízení v místě na nejvidějí pod vrata.
- Tento výrobek ovládá pouze garážová vrata, která jsou k němu připojena. Vrata se tedy mohou nenadále pohybovat. Nikdy nepřecházejte pod pohybujícími se vraty.
- Pouze pro uživatele, kteří jsou dobře seznámeni s jejich používáním.
- Připojte pouze ke svorkám ovládání garážových vrat.

Úvod:

Kontrolní zařízení garážových vrat umístěte na vhodné místo, odkud budete mít vrata dobře v dohledu. Zařízení je třeba připojit k napájení a uzemněné zásuvce se 3 kolíky. Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Kontrolní zařízení garážových vrat lze ovládat pouze v kombinaci s garážovými vraty. Garážová vrata jsou považována za zavřená, pokud jsou zavřené všechny jejich části. Pokud je otevřená jakákoli část vrat, jsou vrata považována za otevřená. Pro sledování kontaktujte svého instalačního technika nebo zákaznický servis a požádejte o příslušenství.

Rozsah dodávky:
- Kontrolní zařízení garážových vrat
- Kabel USB
- Napájecí zdroj 230VAC/5VDC se zásuvnými adaptéry

Místo instalace:

Vyberte kabel vhodný pro zásuvky ve vaší zemi a připojte jej ke kontrolnímu zařízení garážových vrat. Kontrolní zařízení garážových vrat připojte k napájecímu zdroji. Napájecí zdroj připojte do zásuvky.

Pokud je garáž příliš vzdálená od garážových vrat, nemusí být možné navázat spojení nebo se mohou vyskytnout rušivé vlivy. Zvolte vhodnější místo.

Programování:

Stiskněte tlačítko „LEARN" na zadní straně kontrolního zařízení garážových vrat a podržte jej stisknuté. Během stisknutého tlačítka „LEARN" stiskněte tlačítko na ručním vysílači, které chcete naprogramovat. Obě tlačítka uvolněte. Tento postup opakujte pro každý další garážový pohon.

Vymazání:

Chcete-li vymazat všechny naprogramované kódy ručních vysílačů, stiskněte a podržte tlačítko „LEARN", dokud kontrolka LED nezhasne.

pl

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ciężkich lub śmiertelnych wypadków w wyniku zamknięcia się bramy garażowej:
- Nie wolno nigdy bramy garażowej nie zabiera się razem bramy garażowej, pilotem, przełącznikiem ściennym lub innymi akcesoriami.
- Bramę garażową należy obsługiwać tylko wtedy, gdy jest ona dobrze widoczna i nie znajdują się pod nią żadne osoby.
- Ten produkt steruje tylko bramą garażową, do której jest podłączony. Może to powodować, że brama garażowa będzie otwarta przez dłuższy czas. Nie przejeżdżać pod bramą garażową, jeżeli jest ona w ruchu.
- Tylko do użytku prywatnego przez osoby znającego sposób użytkowania.
- Podłączać tylko do zacisków sterujących napędu bramy garażowej.

Wprowadzenie:

Urządzenie nadzorujące bramę garażową należy ustawić w odpowiednim miejscu w domu, skąd będzie można obserwować bramę garażową. Urządzenie nadzorujące bramę garażową musi być podłączone do zasilania i uziemionego gniazda z 3 bolcami. Nie należy używać przedłużacza.

Urządzenie nadzorujące bramę garażową nie może działać bez napędu bramy garażowej.

Brama garażowa jest uważana za zamkniętą, gdy wszystkie jej części są zamknięte. Jeżeli otwarta jest jakakolwiek część bramy garażowej, brama garażowa jest uważana za otwartą. Aby uzyskać informacje na temat monitorowania, należy skontaktować się z instalatorem lub z naszym działem obsługi klienta, aby zamówić to akcesorium.

Zakres dostawy:
- Urządzenie nadzorujące bramę garażową
- Kabel USB
- Zasilacz 230VAC/5VDC ze zmienną wtyczką

Instalacja:

Wybrać odpowiedni do gniazdka w danym kraju kabel i podłączyć go do urządzenia nadzorującego bramę garażową. Podłączyć urządzenie nadzorujące bramę garażową do zasilacza. Podłączyć zasilacz do gniazdka.

Jeżeli brama garażowa znajduje się za daleko od otwieracza bramy garażowej, połączenie nie może zostać nawiązane lub mogą wystąpić zakłócenia. Należy wybrać inne miejsce.

Programowanie:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „LEARN" na tylnej części urządzenia nadzorującego bramę garażową. Podczas przytrzymywania przycisku „LEARN" nacisnąć przycisk na pilocie, który ma zostać zaprogramowany. Zwolnić oba przyciski. Powtórzyć tę czynność dla każdego kolejnego otwieracza bramy garażowej.

Usuwanie:

Aby usunąć wszystkie zaprogramowane kody pilotów, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „LEARN", aż dioda LED zgaśnie.

Features:

Lights and Symbols

Three different states of each light is off can be ask.

Two Buttons

The Door Button is a Button. It open doors. The green LED will then be solid.

LEARN BUTTON		
LED RED	LED GREEN	Meaning
OFF	ON	Light has not garage door is open
ON	OFF	Light has not been received. Power outage or garage door opener is not plugged in
FLASH	FLASH	The garage door monitor has been successfully programmed
Red and Green LEDs blink		The garage door is being serviced by the door button.
Red and Green LEDs blink		The garage door monitor is not programmed to any garage door opener.
Red and Green LEDs blink		The garage door monitor is in programming mode.
Alternate blink		
Red	Off	No power to the garage door motor

Tones

Note: The tones can be switched off and on by using the control button.

Sequence of the tones	Meaning
One short „beep"	• Entered Programming • Deleted those Memory • Remote has been added • Max Door Button has been pressed
Two short „beep"	The garage door is open and, depending on how on the garage door is open
Three short „beep"	Garage door is opening
One long „beep"	• Garage door has been successfully programmed • No communication with the garage door opener (Reversing, long term communication failure)
Two long „beep"	• No more room to program a fifth garage door opener

Eigenschaften:

Leuchten und Symbole

Drei unterschiedliche Leuchtbilder können eingestellt werden oder AUS.

Zwei Tasten

Die Tür-Taste betätigt die Tür. Die grüne LED leuchtet dann.

LEARN-TASTE		
LED Rot	LED Grün	Bedeutung
Aus	An	Garagentür ist geöffnet
An	Aus	Garage geschlossen
Blinken	Blinken	Garagentür wird programmiert
An	An	Garagentür wird gewartet
Rot und Grün blinken abwechselnd		Der Garagentorwächter wurde aktiviert und die Tore werden getestet.
Rot und Grün blinken abwechselnd		Gerät ist auf keinen Antrieb programmiert
Rot blinken		Der Garagentorwächter ist derzeit auf einen neuen Garagentorantrieb programmiert zu werden, Tasten an der Rückseite wurde gedrückt.
Aus	Aus	Kein Strom

Töne

Töne: Die Töne können mit der Lerntaste Taste ausgeschaltet werden.

Ansprechung der Töne	Bedeutung
Ein kurzer „beep"	• Programmierung wurde aktiviert • Löschen der gespeicherten Antriebe wurde begonnen. • Sender wurde angelernt „CLOSE" Garagentür Taste wurde gedrückt.
Zwei kurze „beep"	Das Garagentor ist geöffnet, in Abhängigkeit wie
Drei kurze „beep"	Garagentür öffnet gerade
Ein langer „beep"	• Tor wurde erfolgreich programmiert • Verbindung zum Garagentorantrieb nicht mehr vorhanden (wird ausgelöst bei der Kommunikationsstörung)
Zwei „beep „beep"	Es wurde versucht einen Fünften Garagentorantrieb zu programmieren

Egenskaber:

Lamper og symboler

Hver lampe kan indstilles til tre forskellige tilstande eller SLUKKET.

To knapper

Dørknappen betjener døren. Den grønne LED lyser derefter konstant.

LEARN-KNAP		
LED rød	LED grøn	Betydning
Tændt	Slukket	Døren er åben
Slukket	Tændt	Døren er lukket
Blinker	Blinker	Garagedøren programmeres
Tændt	Tændt	Garagedøren vedligeholdes
Rød og grøn blinker skiftevis		Garagedørsmonitoren er blevet aktiveret og dørene testes.
Rød og grøn blinker skiftevis		Garagedørsmonitoren er ikke programmeret til nogen garagedøråbner.
Rød blinker		Garagedørsmonitoren er i programmeringstilstand.
Skiftevis blinkende		
Rød	Slukket	Ingen strøm til garagedørsmotoren

Toner

Bemærk: Lydene kan slås til og fra med betjeningsknappen.

Beskrivelse af lyden	Betydning
Et kort „beep"	• Programmering er blevet aktiveret • Sletning af tidligere gemte indstillinger • Fjernbetjening er blevet tilføjet • „CLOSE" garagedør trykket på
To korte „beep"	Garagedøren åbner nu
Tre korte „beep"	Garagedøren lukker nu
Et langt „beep"	• Programmeringen af garagedøråbneren er gennemført • Ingen forbindelse til garagedøråbneren (igangsættes ved kommunikationsproblemer)
Fire korte „beep"	Det er ikke muligt at programmere en fjerde garagedøråbner

Egenskaper:

Lys og symboler

Hvert av lysene kan stilles inn i tre forskjellige tilstander eller AV.

To knapper

Dørknappen betjener døren. Den grønne LED lyser deretter konstant.

LEARN-KNAPP		
LED rød	LED grønn	Betydning
Av	På	Døren er åpen
På	Av	Døren er lukket
Blinker	Blinker	Garasjeporten programmeres
På	På	Garasjeporten vedlikeholdes
Rød og grønn blinker vekselvis		Garasjeportmonitoren er blitt aktivert og døren testes.
Rød og grønn blinker vekselvis		Garasjeportmonitoren er ikke programmert til noen garasjeportåpner.
Rød blinker		Garasjeportmonitoren er i programmeringsmodus.
Vekselvis blinkende		
Rød	Av	Ingen strøm til garasjeportmotoren

Toner

Merknad: Lydene kan slås av og på med betjeningsknappen.

Beskrivelse av lyden	Betydning
Et kort „beep"	• Programmering er blitt aktivert • Sletting av tidligere lagrede innstillinger • Fjernkontroll er lagt til • „CLOSE" garasjeport trykket på
To korte „beep"	Garasjeporten åpnes nå
Tre korte „beep"	Garasjeporten lukkes nå
Et langt „beep"	• Programmeringen av garasjeportåpneren er fullført • Ingen forbindelse til garasjeportåpneren (igangsettes ved kommunikasjonsproblemer)
Fire korte „beep"	Det er ikke mulig å programmere en fjerde garasjeportåpner

Vlastnosti:

Tlačítko nastavení a tlačítko

Lze nastavit tři různé obrazovky tlačítek nebo i vypnout.

Dvě tlačítka

Tlačítko dveří ovládá dveře. Zelená kontrolka LED se poté rozsvítí.

Tlačítko LEARN		
Červená LED	Zelená LED	Význam
Vypnuto	Svítí	Vrata jsou zavřená
Svítí	Vypnuto	Vrata jsou otevřená
Blikají	Blikají	Probíhá programování vrat
Svítí	Svítí	Probíhá údržba vrat
Střídavě blikají		Aktivace kontrolního zařízení garážových vrat a testování vrat.
Střídavě blikají		Kontrolní zařízení garážových vrat není naprogramováno pro žádný pohon vrat.
Svítí		Kontrolní zařízení garážových vrat je v režimu programování.
Střídavě blikají		
Svítí	Vypnuto	Žádné napájení motoru vrat

Zvuky

Poznámka: Zvuky lze vypnout tlačítkem nastavení.

Popis zvuku	Význam
Jedno krátké „pípnutí"	• Byl aktivován programovací režim • Byla odstraněna vymazání dálkových ovladačů • Přidání dálkového ovladače • Bylo stisknuto tlačítko „CLOSE" garážová vrata.
Dvě krátká „pípnutí"	• Garážová vrata jsou otevřena (závisí na tom, kde se vjezdová vrata otevřela).
Tři krátká „pípnutí"	Garážová vrata se právě otevírají
Jedno dlouhé „pípnutí"	• Vrata byla úspěšně naprogramovaná • Žádná komunikace s pohonem garážových vrat (došlo ke ztrátě signálu)
Čtyři krátká „pípnutí"	Byl učiněn pokus naprogramovat další pohon garážových vrat

Funkce:

Tlačítka a symboly

Každý ze tří stavů kontrolek lze nastavit nebo vypnout.

Dvě tlačítka

Tlačítko dveří ovládá dveře. Zelená kontrolka LED se poté rozsvítí.

Tlačítko LEARN		
Červená LED	Zelená LED	Význam
Vypnuto	Svítí	Vrata jsou zavřená
Svítí	Vypnuto	Vrata jsou otevřená
Blikají	Blikají	Probíhá programování vrat
Svítí	Svítí	Probíhá údržba vrat
Střídavě blikají		Aktivace kontrolního zařízení garážových vrat a testování vrat.
Střídavě blikají		Kontrolní zařízení garážových vrat není naprogramováno pro žádný pohon vrat.
Svítí		Kontrolní zařízení garážových vrat je v režimu programování.
Střídavě blikají		
Svítí	Vypnuto	Žádné napájení motoru vrat

Tóny

Poznámka: Tóny lze vypnout tlačítkem nastavení.

Popis tónu	Význam
Jedno krátké „pípnutí"	• Byl aktivován programovací režim • Byla odstraněna vymazání dálkových ovladačů • Přidání dálkového ovladače • Bylo stisknuto tlačítko „CLOSE" garážová vrata.
Dvě krátká „pípnutí"	• Garážová vrata jsou otevřena (závisí na tom, kde se vjezdová vrata otevřela).
Tři krátká „pípnutí"	Garážová vrata se právě otevírají
Jedno dlouhé „pípnutí"	• Vrata byla úspěšně naprogramovaná • Žádná komunikace s pohonem garážových vrat (došlo ke ztrátě signálu)
Čtyři krátká „pípnutí"	Byl učiněn pokus naprogramovat další pohon garážových vrat

Características:

Botón de la puerta

Tiene tres luces posibles y se puede desactivar.

Dos botones

Este modelo posee dos botones. El botón de la puerta se encarga de abrir la puerta. Entonces el indicador LED verde se enciende.

Botón de LEARN		
LED rojo	LED verde	Significado
Apagado	Encendido	La puerta del garaje está abierta
Encendido	Apagado	La puerta del garaje está cerrada
Parpadeo	Parpadeo	Se está programando la puerta del garaje
Encendido	Encendido	El sistema de la puerta del garaje está siendo mantenido
Parpadeo alternativo		Se ha activado el controlador de la puerta del garaje y se están probando las puertas
Encendido		El controlador de la puerta del garaje no está programado para ninguna puerta
Apagado		El controlador de la puerta del garaje está en modo de programación
Apagado	Encendido	No hay corriente

Sonidos

Nota: Los sonidos pueden desconectarse con el botón de ajustes.

Secuencia de los sonidos	Significado
Un "pitido" breve	• La programación se activó • Se borraron todos los controles remotos • Se añadió el botón "CLOSE" de la puerta del garaje • Se pulsó el botón "CLOSE" de la puerta del garaje
Dos "pitidos" breves	La puerta del garaje está abriéndose
Tres "pitidos" breves	La puerta del garaje se está abriendo
Un "pitido" largo	• La puerta del garaje se cierra correctamente • Hay muy poca señal de comunicación entre el mando a distancia y el motor de la puerta del garaje (se activa cuando se pierde la señal durante mucho tiempo)
Dos "pitidos" largos	No se pueden programar más de cuatro mandos a distancia

Caractéristiques :

Boîtier de la lumière

Deux activations lumineuses peuvent être choisies ou éteint.

Deux boutons

Le bouton de la porte permet d'ouvrir la porte. Le voyant LED vert s'allume alors.

Bouton LEARN		
LED rouge	LED vert	Signification
Éteint	Allumé	La porte de garage est ouverte
Allumé	Éteint	La porte de garage est fermée
Clignote	Clignote	La porte de garage est en cours de programmation
Allumé	Allumé	La porte de garage est en cours de maintenance
Rouge et vert clignotent alternativement		Le boîtier de commande de la porte de garage a été activé et le système vient de tester la porte.
Rouge et vert clignotent alternativement		L'appareil n'est programmé pour aucun entraînement
Voyant rouge clignotant		La porte de garage est opérationnelle pour la programmation d'un nouvel entraînement de garage. La touche du dos a été actionnée.
Éteint	Éteint	Pas de courant

Signaux sonores